Digitales Küchenthermometer

Version 04/11

CE

Best.-Nr. 67 24 26

Bestimmungsgemäße Verwendung

Das digitale Küchenthermometer dient als Einstich- oder Eintauchthermometer im privaten Bereich.

Es können hiermit Temperaturen von Lebensmitteln, Flüssigkeiten oder anderen Produkten, die ein Einstechen bzw. Eintauchen erlauben, gemessen werden.

Der Anzeigekopf mit dem Display ist spritzwassergeschützt. Nur die Messspitze darf in Flüssigkeiten getaucht werden.

Das Produkt darf nicht in der Geschirrspülmaschine gereinigt werden.

Die Stromversorgung darf nur über eine Batterie (Typ siehe „Technische Daten“) erfolgen.

Eine andere Verwendung als zuvor beschrieben ist nicht zulässig und führt zur Beschädigung dieses Produktes. Darüber hinaus ist dies mit Gefahren, wie z.B. Kurzschluss, Brand etc. verbunden.

Lesen Sie die Bedienungsanleitung genau durch und bewahren Sie diese für späteres Nachschlagen auf.

Dieses Produkt erfüllt die gesetzlichen nationalen und europäischen Anforderungen.

Die Sicherheitshinweise sind unbedingt zu beachten.

Sicherheitshinweise

Bei Schäden, die durch Nichtbeachten dieser Bedienungsanleitung verursacht werden, erlischt die Gewährleistung/Garantie. Für Folgeschäden übernehmen wir keine Haftung.

Bei Sach- oder Personenschäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder Nichtbeachten der Sicherheitshinweise verursacht werden, übernehmen wir keine Haftung. In solchen Fällen erlischt die Gewährleistung/Garantie.

Ein in einem Dreieck befindliches Ausrufezeichen weist auf wichtige Hinweise in der Bedienungsanleitung hin.

Das Symbol mit der Hand ist zu finden, wenn besondere Tipps und Hinweise zur Bedienung gegeben werden.

- Aus Sicherheits- und Zulassungsgründen (CE) ist das eigenmächtige Umbauen und/oder Verändern des Produktes nicht gestattet.
- Das Gerät darf ausschließlich über eine Batterie (1,5V Knopfzelle LR44) betrieben werden.
- Das Thermometer ist kein professionelles Messgerät. Wenn hohe Messgenauigkeit benötigt wird, setzen Sie bitte hochwertiges Messequipment ein.
- Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung für falsche bzw. ungenaue Anzeigen oder für die Auswirkungen, die durch solche Anzeigen entstehen können.
- Der Anzeigekopf ist nicht für die hohen Temperaturen, die die Messspitze messen kann geeignet. Ein Betrieb des kompletten Thermometers z.B. im Backofen ist nicht zulässig.
- Das Thermometer ist nicht für die Verwendung in einem Mikrowellengerät geeignet.
- Vermeiden Sie eine starke mechanische Beanspruchung des Gerätes. Setzen Sie es keinen starken Vibrationen aus.
- Lassen Sie das Verpackungsmaterial nicht achtlos liegen. Es könnte für Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden.
- Das Gerät gehört nicht in Kinderhände. Es ist kein Spielzeug.
- Beachten Sie auch die weiteren Sicherheitshinweise in den einzelnen Kapiteln dieser Anleitung.
- Sollten sich Fragen ergeben, die nicht im Laufe der Bedienungsanleitung abgeklärt werden, so setzen Sie sich bitte mit unserer technischen Auskunft oder einem anderen Fachmann in Verbindung.

Produktbeschreibung

- Messung der Temperatur von Lebensmitteln, Speisen, Getränken und anderen Produkten im privaten Bereich
- gut ablesbares LC-Display
- automatische Abschaltfunktion
- Betrieb über Knopfzelle

Einlegen/Wechsel der Batterie

Batterien gehören nicht in Kinderhände.

Lassen Sie Batterien nicht offen herumliegen, es besteht die Gefahr, dass diese von Kindern oder Haustieren verschluckt werden. Suchen Sie im Falle eines Verschluckens sofort einen Arzt auf.

Ausgelaufene oder beschädigte Batterien können bei Berührung mit der Haut Verätzungen verursachen, benutzen Sie deshalb in diesem Fall geeignete Schutzhandschuhe.

Achten Sie beim Einlegen der Batterie auf die richtige Polung.

Entfernen Sie die Batterie bei längerer Nichtbenutzung.

Achten Sie darauf, dass die Batterie nicht kurzgeschlossen oder ins Feuer geworfen wird. Sie darf außerdem nicht aufgeladen werden. Es besteht Explosionsgefahr.

- Öffnen Sie den Batteriefachdeckel an der Rückseite des Anzeigekopfs, indem Sie den Deckel mit einer Münze in Richtung OPEN drehen.
- Entnehmen Sie gegebenenfalls die entladene Batterie.
- Legen Sie eine neue 1,5V-Knopfzelle LR44 polungsrichtig ein. Der Pluspol muss zum Batteriefachdeckel weisen.
- Verschließen Sie den Batteriefachdeckel wieder, indem Sie ihn auflegen und mit einer Münze in Richtung CLOSE drehen. Achten Sie darauf, dass der Dichtring unter dem Batteriefachdeckel richtig eingelegt ist.
- Sollte die Anzeige im Display an Kontrast verlieren oder nicht mehr lesbar sein, muss die Batterie gewechselt werden.

Bedienung

- Nehmen Sie die Schutzkappe von der Messspitze ab.
- Schalten Sie das Thermometer ein, indem Sie die Taste ON/OFF drücken.
- Stechen bzw. tauchen Sie die Messspitze in das Messgut ein. Der Messsensor befindet sich etwa 2 cm hinter der Messspitze.
- Warten Sie kurze Zeit, bis sich der Messwert im Display stabilisiert hat.
- Drücken Sie die Taste ON/OFF erneut, um das Thermometer wieder auszuschalten.
- Reinigen Sie die Messspitze nach dem Gebrauch und stecken Sie die Schutzkappe wieder auf, um Verletzungen zu vermeiden.

Nach ca. 45 Minuten schaltet sich das Thermometer automatisch ab. Hierdurch wird verhindert, dass sich die Batterie entlädt, wenn vergessen wurde das Gerät auszuschalten.

Wartung

Das Digitale Küchenthermometer ist bis auf den Batteriewechsel wartungsfrei.

Die Messspitze kann feucht gereinigt werden, der Anzeigekopf sollte nur mit einem weichen, trockenen oder leicht feuchten Tuch gereinigt werden.

Verwenden Sie auf keinen Fall aggressive Reinigungsmittel oder chemische Lösungen, da sonst die Oberfläche des Gehäuses beschädigt werden könnte.

Entsorgung

Entsorgen Sie das Produkt am Ende seiner Lebensdauer gemäß den geltenden gesetzlichen Bestimmungen.

Vor der Entsorgung ist die Batterie zu entnehmen.

Entsorgung von gebrauchten Batterien/Akkus

Sie als Endverbraucher sind gesetzlich (Batterieverordnung) zur Rückgabe aller gebrauchten Batterien und Akkus verpflichtet; eine Entsorgung über den Hausmüll ist untersagt.

Schadstoffhaltige Batterien/Akkus sind mit nebenstehenden Symbolen gekennzeichnet, die auf das Verbot der Entsorgung über den Hausmüll hinweisen. Die Bezeichnungen für das ausschlaggebende Schwermetall sind: **Cd** = Cadmium, **Hg** = Quecksilber, **Pb** = Blei. Ihre verbrauchten Batterien/Akkus können Sie unentgeltlich bei den Sammelstellen Ihrer Gemeinde oder überall dort abgeben, wo Batterien/Akkus verkauft werden.

Sie erfüllen damit die gesetzlichen Verpflichtungen und leisten Ihren Beitrag zum Umweltschutz.

Technische Daten

Betriebsspannung .....1,5 V/DC

Batterie .....1,5 V-Knopfzelle LR44

Messbereich .....-50 °C bis +300 °C

Auflösung.....0,1 °C (Temperatur <100 °C)
0,5 °C (Temperatur >100 °C)

Abmessungen .....245 x 25 x 17 mm

Gewicht .....28 g

Diese Bedienungsanleitung ist eine Publikation der Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com).

Alle Rechte einschließlich Übersetzung vorbehalten. Reproduktionen jeder Art, z. B. Fotokopie, Mikroverfilmung, oder die Erfassung in elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, bedürfen der schriftlichen Genehmigung des Herausgebers. Nachdruck, auch auszugsweise, verboten.

Diese Bedienungsanleitung entspricht dem technischen Stand bei Drucklegung. Änderung in Technik und Ausstattung vorbehalten.

© Copyright 2011 by Conrad Electronic SE.

Digital Kitchen Thermometer

Version 04/11

Item no. 67 24 26

Intended Use

The digital kitchen thermometer is intended for use as an insertion or immersion thermometer in the home.

It can be used to measure the temperature of foods, liquids or other products into which the thermometer can be inserted or immersed.

The indicator head with the display is splash-proof. Only the probe point may be immersed in liquids.

The product is not dishwasher-safe.

The power is only to be supplied by a battery (type, see „Technical Data“).

Any use other than described above is not permitted and can damage the product. In addition, it can lead to dangers such as short-circuit, fire and electrical shock.

Read the operating instructions carefully and keep them for later reference.

This product complies with the applicable National and European specifications.

The safety instructions should be observed without fail.

Safety Instructions

The warranty will be void in the event of damage caused by failure to observe these safety instructions. We do not assume liability for any resulting damage.

We do not assume any liability for material and personal damage caused by improper use or non-compliance with the safety instructions. In such cases the warranty will be null and void.

An exclamation mark in a triangle indicates important information in the operating instructions.

The hand symbol indicates special information and advice for operating the product.

- For safety and approval (CE) reasons, unauthorised conversion and/or modification to the product are not permitted.
- The device must be powered by a battery only (1.5 V button cell LR44).
- The thermometer is not a professional measuring device. Please use high-quality measuring equipment, if you need high measurement accuracy.
- The manufacturer does not accept any liability for incorrect or inaccurate readings or any consequences resulting from such readings.
- The indicator head is not suited to the high temperatures that the probe tip can measure. Placing the whole thermometer, e.g. in a baking oven, is not permitted.
- The thermometer is not suited for use in a microwave.
- Avoid subjecting the device to severe mechanical stress. Do not subject it to strong vibrations.
- Do not leave packaging material lying around carelessly. It may become a dangerous plaything for children.
- Keep the unit out of the reach of children. It is not a toy.
- Also observe any further safety instructions in the individual sections of this operating guide.
- If you have any questions that are not answered in this instruction manual, please contact our technical support centre or consult a professional.

Product Description

- Measuring the temperature of foods, snacks, drinks and other products in the home
- easy-to-read liquid crystal display
- automatic cut-off function
- Powered by a button cell

Inserting/Replacing the Batteries

Keep batteries out of the reach of children.

Do not leave batteries lying around in the open; there is a risk of them being swallowed by children or domestic animals. If swallowed, consult a doctor immediately.

Leaking or damaged batteries can lead to caustic burning of the skin. Therefore, use suitable protective gloves.

Make sure that the polarity is correct when inserting the battery.

Remove the battery when the device will not be used for a while.

Make sure that the battery is neither short-circuited nor thrown into a fire. Do not recharge batteries. Danger of explosion.

- Open the battery compartment cover on the back of the indicator head by turning the cover with a coin in the direction OPEN.
- If necessary, remove the flat battery.
- Insert a 1.5 V button cell (LR44), with the correct polarity. The plus pole must point towards the battery compartment cover.
- Close the battery compartment cover again, by laying it in place and turning it with a coin in the direction CLOSE. Make sure that the sealing ring under the battery compartment cover is correctly located.
- If the display indication should lose contrast or be no longer legible, the battery must be changed.

Operation

- Remove the protective cap from the probe tip.
- Switch on the thermometer by pressing the ON/OFF button.
- Insert or immerse the probe tip in the item to be measured. The sensor is about 2 cm behind the probe tip.
- Wait a short time, until the measured value in the display has stabilised.
- Press the ON/OFF button again, to turn off the thermometer.
- Clean the probe tip after use and replace the protective cap, in order to prevent damage.

After about 45 minutes, the thermometer automatically turns off. This prevents the battery from running down, if you forget to turn off the device.

Maintenance

Apart from replacing the battery, the digital kitchen thermometer is maintenance-free.

The probe tip can be cleaned with liquids, but the indicator head should only be cleaned with a soft dry or slightly damp cloth.

Never use caustic cleaning agents or chemical solutions, as they could damage the surface of the case.

Disposal

Please dispose of the product, when it is no longer of use, according to the current statutory requirements.

Remove the battery prior to disposal.

Disposal of used batteries/rechargeable batteries

As the end user, you are required by law (Battery Ordinance) to return all used batteries/rechargeable batteries; disposal of them in the household waste is prohibited.

Batteries/accumulators containing harmful substances are marked with the following symbols, which indicate that disposal in the domestic waste is prohibited. The symbols for the relevant heavy metals are: **Cd** = Cadmium, **Hg** = Mercury, **Pb** = Lead. You can return used batteries/rechargeable batteries free of charge to any collecting point of your local authority, to our stores or to any other store where batteries/rechargeable batteries are sold.

You thus fulfil your statutory obligations and contribute to the protection of the environment.

Technical Data

Operating voltage .....1.5 V/DC

Battery .....1.5 V button cell LR44

Measurement range .....-50 °C to +300 °C

Resolution .....0,1 °C (temperature <100 °C)
0,5 °C (temperature >100 °C)

Dimensions .....245 x 25 x 17 mm

Weight .....28 g

These operating instructions are a publication by Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com).

All rights including translation reserved. Reproduction by any method, e.g. photocopy, microfilming, or the capture in electronic data processing systems require the prior written approval by the editor. Reprinting, also in part, is prohibited.

These operating instructions represent the technical status at the time of printing. Changes in technology and equipment reserved.

© Copyright 2011 by Conrad Electronic SE.

Thermomètre de cuisine numérique

Version 04/11

CE

N° de commande 67 24 26

Utilisation conforme

Le thermomètre de cuisine numérique sert de thermomètre à piquer ou à immersion dans les ménages.

Il peut mesurer la température de denrées alimentaires, de liquides ou d'autres produits qui permettent la ponction ou l'immersion.

La tête d'affichage avec écran est étanche. Seule la pointe de mesure peut être immergée dans des liquides.

Le produit ne doit pas être lavé dans le lave-vaisselle !

L'alimentation électrique ne doit être assurée que par une pile (type voir „caractéristiques techniques").

Toute utilisation autre que celle décrite précédemment n'est pas autorisée et peut endommager l'appareil. Il y a en outre des risques de court-circuit, d'incendie, etc.

Lire attentivement la notice d´utilisation et conservez celle-ci pour pouvoir la consulter ultérieurement.

Cet appareil est conforme aux exigences des directives européennes et nationales en vigueur.

Observez impérativement les consignes de sécurité.

Consignes de sécurité

Tout dommage résultant du non-respect de ces instructions d'utilisation entraîne l'annulation de la garantie. Nous déclinons toute responsabilité pour les dommages consécutifs.

De même, nous déclinons toute responsabilité en cas de dommages matériels ou corporels résultant d'une utilisation de l'appareil non conforme aux spécifications ou d'un non-respect des présentes instructions. Dans de tels cas la garantie est annulée.

Dans ce mode d'emploi, un point d'exclamation placé dans un triangle signale des informations importantes.

Un symbole de main signale des conseils et des indications spécifiques d'utilisation.

- Pour des raisons de sécurité et d'homologation (CE), les transformations ou les modifications arbitraires de l'appareil sont interdites.
- L'appareil doit être utilisé uniquement avec une pile (bouton de 1,5V, LR44).
- Le thermomètre n'est pas un appareil de mesure professionnel. Si une précision de mesure élevée est requise, utiliser des equipements de mesure de haute gamme.
- Le fabricant décline toute responsabilité pour des indications incorrectes ou imprécises ou pour les conséquences pouvant découler de telles indications.
- La tête d'affichage n'est pas adaptée aux hautes températutes que la pointe de mesure peut mesurer. Il est interdit d'insérer le thermomètre complètement par exemple dans le four.
- Le thermomètre ne doit pas être utilisé dans un micro-ondes.
- Evitez de soumettre l'appareil à de fortes sollicitations mécaniques. Ne le soumettez pas non plus à de fortes vibrations.
- Ne pas laisser le matériel d'emballage sans surveillance. Il pourrait constituer un jouet dangereux pour les enfants.
- Tenir l'appareil hors de la portée des enfants. Ceci n'est pas un jouet.
- Tenez également compte des consignes de sécurité dans les différents chapitres de ce mode d'emploi.
- Contactez notre service technique ou un autre spécialiste s'il vous reste des questions même après avoir lu ce mode d'emploi.

Description de l'appareil

- Mesure de la température de denrées alimentaires, de repas, de boissons et d'autres produits dans les ménages.
- écran LCD très facile à lire
- Fonction de coupure automatique
- Alimentation par pile bouton

Mise en place / remplacement de la pile

Les piles ne doivent pas être laissées à la portée des enfants.

Ne pas laisser les piles traîner ; les enfants ou les animaux domestiques pourraient les avaler. En pareil cas, consultez immédiatement un médecin.

Des piles corrodées ou endommagées peuvent, en cas de contact avec la peau, causer des brûlures. Il faut donc utiliser des gants de protection appropriés.

Respectez la polarité lors de la mise en place de la pile.

Retirez la pile en cas d'inutilisation prolongée de l'appareil.

Veiller à ne pas court-circuiter la pile ou la jeter dans le feu. Elle ne doit pas non plus être rechargée. Risque d'explosion.

- Ouvrir le compartiment à piles au dos de la tête d'affichage, en tournant le couvercle à l'aide d'une pièce en direction de OPEN.
- Enlever la pile déchargée.
- Insérez une pile bouton LR44 de 1,5 V en respectant la polarité. Le pôle positif doit être orienté vers le couvercle du compartiment à piles.
- Refermer le compartiment à piles, en le reposant et le tournant à l'aide d'une pièce en direction de CLOSE. Veillez à ce que le joint d'étanchéité sous le couvercle du compartiment à piles soit placé correctement.
- Lorsque le contraste de l'affichage sur l'écran vient à s'altérer ou n'est plus lisible, la pile doit être remplacée.

Utilisation

- Enlever le capuchon de protection de la pointe de mesure.
- Allumez le thermomètre en appuyant sur la touche ON/OFF.
- Piquer ou plonger la pointe de mesure dans l'objet à mesurer. Le capteur se trouve à environ 2 cm derrière la pointe de mesure.
- Attendre un peu que la valeur mesurée se soit stabilisée sur l'écran.
- Appuyez sur la touche ON/OFF à nouveau pour éteindre le thermomètre.
- Nettoyer la pointe de mesure après utilisation et remettre le capuchon de protection pour éviter les blessures.

Après environ 45 minutes, le thermomètre s'éteint automatiquement. De cette façon, on peut éviter que la pile ne se décharge si on oublie d'éteindre l'appareil.

Maintenance

A l'exception du remplacement de la pile, le thermomètre de cuisine numérique ne nécessite aucune maintenance.

La pointe de mesure peut être nettoyée avec un chiffon humide, la tête d'affichage doit être nettoyée uniquement à l'aide d'un chiffon doux légèrement humide ou sec.

N'utilisez en aucun cas de nettoyant agressif ou de produit chimique, car ils pourraient endommager la surface du boîtier.

Elimination

Il convient de procéder à l'élimination du produit au terme de sa durée de vie, conformément aux prescriptions légales en vigueur.

Retirer la pile avant d´éliminer l´appareil.

Élimination des piles/accumulateurs usés

Le consommateur final est légalement tenu (ordonnance relative à l´élimination des piles usagées) de rapporter toutes les piles et accumulateurs usés ; il est interdit de les jeter dans les ordures ménagères !

Les piles et accumulateurs qui contiennent des substances toxiques sont caractérisés par les symboles ci-contre qui indiquent l´interdiction de jeter les piles et accumulateurs dans les ordures ménagères. Les désignations pour les principaux métaux lourds sont : **Cd** = Cadmium, **Hg** = Mercure, **Pb** = Plomb. Vous pouvez rapporter gratuitement vos piles et accumulateurs usagés aux centres de récupération de votre commune, à nos succursales ou à tous les points de vente de piles et d´accumulateurs !

Vous respecterez de la sorte les obligations prévues par la loi et contribuerez à la protection de l'environnement.

Caractéristiques techniques

Tension de service	1,5 V/DC
Pile	Pile bouton LR44 de 1,5 V
Plage de mesure	-50 °C jusqu'à +300 °C
Résolution	0,1 °C (température <100 °C) 0,5 °C (température >100 °C)
Dimensions	245 x 25 x 17 mm
Poids	28 g

Ce mode d'emploi est une publication de la société Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com).

Tous droits réservés, y compris de traduction. Toute reproduction, quelle qu'elle soit (p. ex. photocopie, microfilm, saisie dans des installations de traitement de données) nécessite une autorisation écrite de l'éditeur. Il est interdit de le réimprimer, même par extraits.

Ce mode d'emploi correspond au niveau technique du moment de la mise sous presse. Sous réserve de modifications techniques et de l'équipement.

© Copyright 2011 by Conrad Electronic SE.

Digitale keukenthermometer

Versie 04/11

CE

Bestelnr. 67 24 26

Beoogd gebruik

De digitale keukenthermometer is bestemd als insteek- of dompelthermometer in het particuliere bereik.

Hiermee kunnen temperaturen worden gemeten van levensmiddelen, vloeistoffen of andere producten, waar in gestoken mag worden resp. die ondergedompeld mogen worden.

De weergavekop met de display is beschermd tegen spatwater. Dompel uitsluitend de meetpunt in vloeistoffen.

Maak het product niet in de vaatwasser schoon.

De stroomvoorziening dient uitsluitend plaats te vinden via een batterij (type zie „Technische gegevens").

Elk ander gebruik dan hiervoor beschreven is niet toegestaan en kan leiden tot beschadiging van het product. Bovendien gaat dit gepaard met gevaren zoals kortsluiting en brand.

Lees deze gebruiksaanwijzing nauwkeurig door en bewaar deze voor toekomstig gebruik.

Dit product voldoet aan de wettelijke nationale en Europese eisen.

Neem te allen tijde de veiligheidsaanwijzingen in acht.

Veiligheidsaanwijzingen

Bij schade die wordt veroorzaakt door het niet in acht nemen van deze gebruiksaanwijzing vervalt het recht op waarborg/garantie. Voor gevolgschade aanvaarden wij geen aansprakelijkheid.

Voor materiële schade of persoonlijk letsel, veroorzaakt door ondeskundig gebruik of het niet in acht nemen van de veiligheidsaanwijzingen, zijn wij niet aansprakelijk. In dergelijke gevallen vervalt de waarborg/garantie.

Een uitroepteken in een driehoek wijst op belangrijke aanwijzingen in de gebruiksaanwijzing.

Het symbool met de hand verwijst naar bijzondere tips of aanwijzingen voor het bedienen.

- Om redenen van veiligheid en toelating (CE) is het eigenmachtig ombouwen en/of wijzigen van het product niet toegestaan.
- Gebruik het apparaat uitsluitend met een batterij (1,5V-knoopcel, LR44).
- De thermometer is geen professioneel meetapparaat. Indien een grote meetnauwkeurigheid vereist is, moet u hoogwaardige meetapparatuur gebruiken.
- De fabrikant is niet verantwoordelijk voor foutieve resp. onnauwkeurige weergaves of voor de gevolgen, waartoe dergelijke weergaves kunnen leiden.
- De weergavekop is niet geschikt voor de hoge temperaturen, die het meetpunt kan meten. Het gebruik van de volledige thermometer bijv. in de bakoven is niet toegestaan.
- De thermometer is niet geschikt voor het gebruik in een magnetron.
- Voorkom een grote mechanische belasting van het apparaat. Stel het niet bloot aan sterke trillingen.
- Laat het verpakkingsmateriaal niet achteloos liggen. Dit kan voor kinderen gevaarlijk speelgoed zijn.
- Houd het apparaat buiten het bereik van kinderen. Het is geen speelgoed.
- Houd ook rekening met de veiligheidsaanwijzingen in de diverse hoofdstukken van deze handleiding.
- Neem - als u vragen hebt die niet in de gebruiksaanwijzing worden beantwoord - contact op met onze technische dienst of een andere deskundige.

Productbeschrijving

- Meting van de temperatuur van levensmiddelen, voeding, drank en andere producten in het particuliere bereik
- goed leesbaar LC-display
- automatische uitschakelfunctie
- werking via knoopcel

Plaatsen/vervangen van de batterij

Houd batterijen buiten bereik van kinderen.

Laat batterijen niet onbeheerd liggen; het gevaar bestaat dat kinderen of huisdieren ze inslikken. Raadpleeg in geval van inslikken onmiddellijk een arts.

Lekkende of beschadigde batterijen kunnen bij contact met de huid bijtend letsel veroorzaken, draag daarom in dat geval geschikte veiligheidshandschoenen.

Let bij het plaatsen van de batterijen op de juiste polariteit.

Verwijder de batterij indien het apparaat langere tijd niet wordt gebruikt.

Let erop dat de batterij niet wordt kortgesloten of in vuur wordt geworpen. De batterij mag bovendien niet worden opgeladen. Er bestaat explosiegevaar.

- Open het dekseltje van het batterijvak aan de achterkant van de weergavekop, door het dekseltje met een munt in de richting OPEN te draaien.
- Neem eventueel de ontladen batterij eruit.
- Plaats een nieuwe 1,5 V-knoopcel LR44 volgens de juiste poolrichting. De pluspool moet naar het deksel van het batterijvak wijzen.
- Sluit het dekseltje van het batterijvak weer, door het erop te plaatsen en met een munt in de richting CLOSE te draaien. Let erop dat de afdichtring onder het batterijvakdekseltje goed zit.
- Indien de weergave in de display aan contrast verliest of niet meer leesbaar is, moet de batterij worden vervangen.

Bediening

- Haal het beschermende dopje van de meetpunt.
- Schakel de thermometer in, door op de toets ON/OFF te drukken.
- Steek resp. dompel de meetsonde in hetgeen u wilt meten. De meetsensor bevindt zich ca. 2 cm. achter de meetpunt.
- Wacht even tot de meetwaarde in de display zich heeft gestabiliseerd.
- Druk opnieuw op de toets ON/OFF, om de thermometer weer uit te schakelen.
- Maak de meetpunt na gebruik schoon en plaats het beschermende dopje er weer op, om letsel te voorkomen.

Na ca. 45 minuten gaat de thermometer vanzelf uit. Hierdoor wordt verhinderd dat de batterij zich ontlaadt, wanneer vergeten werd het apparaat uit te schakelen.

Onderhoud

De digitale keukenthermometer is onderhoudsvrij, op het vervangen van de batterijen na.

De meetpunt kan vochtig worden schoongemaakt, de weergavekop moet alleen met een zacht, droog of lichtjes vochtig gemaakt doekje worden schoongemaakt.

Gebruik in geen geval agressieve schoonmaakmiddelen of chemische oplossingen, omdat deze het oppervlak van de behuizing kunnen beschadigen.

Afvoer

Voer het product aan het einde van zijn levensduur af conform de geldende wettelijke bepalingen.

Voorafgaand aan de afvoer moet de batterij worden verwijderd.

Verwijdering van lege batterijen/accu's

Als eindverbruiker bent u - conform de KCA-voorschriften - wettelijk verplicht alle lege batterijen en accu's in te leveren; batterijen/accu's mogen niet met het huishoudelijk afval worden meegegeven.

Batterijen/accu's die schadelijke stoffen bevatten zijn gekenmerkt met de hiernaast weergegeven symbolen, die wijzen op het verbod deze via het huisvuil af te voeren. De aanduidingen voor de betreffende zware metalen zijn: **Cd** = cadmium, **Hg** = kwik, **Pb** = lood. Verbruikte batterijen/accu's kunt u gratis inleveren bij de inzamelpunten in uw gemeente of bij verkooppunten van batterijen en accu's.

Zo voldoet u aan de wettelijke verplichtingen en draagt u bij tot de bescherming van het milieu.

Technische gegevens

Bedrijfsspanning .....1,5 V/DC

Batterij .....1,5 V-knoopcel LR44

Meetbereik.....-50 °C tot +300 °C

Resolutie .....0,1 °C (temperatuur <100 °C)
0,5 °C (temperatuur >100 °C)

Afmetingen .....245 x 25 x 17 mm

Massa .....28 g

Deze gebruiksaanwijzing is een publicatie van de firma Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com).

Alle rechten, vertaling inbegrepen, voorbehouden. Reproducties van welke aard dan ook, bijvoorbeeld fotokopie, microverfilming of de registratie in elektronische gegevensverwerkingsapparatuur, vereisen de schriftelijke toestemming van de uitgever. Nadruk, ook van uittreksels, verboden.

Deze gebruiksaanwijzing voldoet aan de technische stand bij het in druk bezorgen. Wijziging van techniek en uitrusting voorbehouden.

© Copyright 2011 by Conrad Electronic SE.